

Montageanleitung Hochwasserschutz

DPS 2000 Dammbalkensystem ohne Mittelstütze

		<p>Mit 8er Imbus Blindschrauben bei den Bodenhülsen lösen und sorgfältig aufbewahren.</p>
		<p>Blauer Bodendammbalken einlegen.</p>
		<p>Graue Dammbalken einlegen.</p>
		<p>Spannstangen mit Spannbügel in Bodenhülsen reindrehen und zuletzt mit 30er Rollgabelschlüssel festziehen.</p>
		<p>Bitte beachten, dass die Bodenhülsen nach einem Einsatz wieder geschmiert werden müssen, bevor die Blindschrauben wieder reingedreht werden.</p>