



Einbauanleitung DPS 2000 ohne Mittelstütze mit Wandanschlüssen auf Leibung geschraubt


Istruzioni di montaggio DPS 2000 sistema antiesondazione senza montanti, con profili di raccordo sul muro

	<p>Wandoberfläche, wo Wandanschlussprofil montiert wird, plan schleifen und von Staub entfernen. Lisciare le superfici del muro su cui i profili di raccordo sono avvitati. Dopo passare l'aspirapolvere</p>
	<p>Wandanschlussprofile auf der Mauer ausrichten und die Bohrlöcher anzeichnen: Die Innenseite der beiden Wandanschlüsse müssen fertig montiert 30 mm Mehrabstand als die Länge der Dammbalken haben. So ist sichergestellt, dass die Dammbalken beim Einschieben einerseits nicht verzahnen können und andererseits immer auf den Dichtungen aufliegen. Beispiel: Länge der Dammbalken: 2.00 m, daher muss der Abstand von Innenseite zu Innenseite der Wandanschlüsse 2.03 m betragen.</p> <p>Posizionare i profili di raccordo sul muro e marcare le posizioni dei buchi da forare: i lati interni dei profili di raccordo devono avere uno spazio addizionale di 30 mm della lunghezza dei panconi. Così da una parte i panconi non possono calettare quando sono inseriti, da altra parte le superfici dei panconi sempre sono ubicate sulle guarnizioni dei profili di raccordo. Esempio: Misura dei panconi: 2.00 m, lo spazio dei lati interni dei profili di raccordo deve essere di 2.03 m.</p>
	<p>Löcher mit passendem Bohrer in Wand bohren und Staub herausaugen. Forare i buchi con un trapano indicato ed aspirare il polvere dei buchi.</p>
	<p>Sika Primer 3-N (oder Ramsauer Primer 70) auf Wandoberfläche und auf Montagefläche des Wandanschlussprofils auftragen und 30 Minuten einwirken lassen. Applicare Sika Primer 3-N (o Ramsauer Primer 70) sulle superfici del muro e dei profili di raccordo ed aspettare 30 minuti.</p>
	<p>SikaBond AT-14 Abdichtungsmasse (oder Ramsauer Acrylglas 400) auf Wandoberfläche und auf Montagefläche des Wandanschlussprofils auftragen. Applicare SikaBond AT-14 impermeabilizzatore (o Ramsauer Acrylglas 400) sulle superfici del muro e dei profili di raccordo.</p>
	<p>Wandanschlussprofil aufschrauben, entsprechender Schraubentyp nach Beschaffung des Mauerwerks wählen (Backstein oder Beton).</p> <p>Avvitare i profili di raccordo, scegliere il tipo di vito secondo la struttura della costruzioni (laterizio o calcestruzzo).</p>

DPS 2000

Einbauanleitung ohne MS

WaterSAVE

	<p>Die Abdichtungsmasse, die durch das Aufschrauben der Wandanschlussprofile herausgespresst wird abwischen. Togliere l'impermeabilizzatore uscendo debito ai profili di raccordo avvitati sul muro.</p>
	<p>Mit SikaBond AT-14 (oder Ramsauer Acrylglas 400) die vertikalen Fugen sowie die Fugen am Fusse des Wandanschlussprofils machen. Fare le giunture verticali ed al piede dei profili di raccordo con SikaBond AT-14 (o Ramsauer Acrylglas 400).</p>
	<p>Den blauen Bodendammbalken einsetzen. Inserire il pancone blu.</p>
	<p>Auf der trockenen Seite die Löcher für die Bodenhülsen bohren. Folgende Abstände sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitte Dammbalken bis Mitte Loch = 72 mm - Seitlich von den Wandanschlussprofilen = 50 – 70 cm <p>Anbohren mit einem Bohrer 20 mm Ausbohren mit einem Bohrer 37 mm Bohren bis ca. 150 mm Tiefe.</p> <p>Forare i buchi sul lato interno del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal mezzo del pancone fino a al mezzo del buco = 72 mm - Dal profilo di raccordo = 50 – 70 cm <p>Cominciare con un trapano di 20 mm Terminare con un trapano di 37 mm Forare fino ad una profondità di ca. 150 mm.</p>
	<p>Bohrloch entstauben und Bodenhülse mit Hilti Hit-HY150 MAX (oder Ramsauer Anker Kleber 680) einmörteln. Aspirare il polvere die buchi e cementare i bussoli per i tiranti.</p>
	<p>Bodenhülsen einfetten. Lubrificare i bussoli.</p>